

INSTALLATION, CARE & USE MANUAL

Manual de Instalación, Cuidado y Utilización Manuel d'installation/entretien/utilisation

VRCHD8™ Series Barrier-Free Water Coolers

VRCHD8™ La Barrera de la serie Liberta Agua Coolers VRCHD8™ Coolers d'Eau de Barrière-Libère de feuilleton



Uses HFC-134A refrigerant Usa refrigerante HFC-134A Utilise du fluide frigorigéne HFC-134A





FIG. 1



IMPORTANT

AUTHORIZED SERVICE PERSON

IMPORTANTE

IMPORTANT ALL SERVICE TO BE PERFORMED BY AN TODO EL SERVICIO DEBERÁ SER EFECTUADO POR UNA TOUT ENTRETIEN DOIT ÊTRE EFFECTUÉ PAR UN REPRÉSENTANT AUTORISÉ

HANGER BRACKETS & TRAP INSTALLATION

- 1) Remove hanger bracket fastened to back of cooler by removing one (1) screw.
- Mount the hanger bracket and trap as shown in Figure 2.
- NOTE: Hanger Bracket MUST be supported securely. Add fixture support carrier if wall will not provide adequate support.

IMPORTANT:

- 6-13/16 in. (173mm) dimension from wall to centerline of trap must be maintained for proper
- Anchor hanger securely to wall using all five (5) 5/16 in. dia. mounting holes.
- Install straight valve for 3/8" O.D. tube.

INSTALLATION OF COOLER

- 4) Hang the cooler on the hanger bracket. Be certain the hanger bracket is engaged properly in the slots on the cooler back as shown in Figure
- Loosen the two (2) screws holding the lower front panel at the bottom of cooler base (Use torx bits sold separately). Remove the front panel and set aside.
- Connect water inlet line--See Note 4 of General Instructions.
- Remove the slip nut and gasket from the trap and install them on the cooler waste line making sure that the end of the waste line fits into the trap. Assemble the slip nut and gasket to the trap and tighten securely. Recommend fastening cooler to wall using 5/16" bolt holes. (see fig.2, "F")

START UP

Also See General Instructions

8) Stream height is factory set at 45-50 PSI. If supply pressure varies greatly from this, adjust 8) La altura del chorro se ajusta en la fábrica a 45-50 PSI. Si la screw using the access hole in the pushbutton (insert screwdriver). CW adjustment will raise stream and CCW adjustment will lower stream. For best adjustment, stream should hit basin approximately 6-1/2" (165mm) from bubbler.

CLEANING

9) Recommended: Elkay's Stainless Butler Cleaner (Item LKSB16EA). Warm, soapy water or mild household cleaning products can be used to clean the exterior with a clean, soft cloth. Use of harsh chemicals, petroleum based or abrasive cleaners will void the warranty.

INSTALACIÓN DE FIJADOR DE

PERSONA DE SERVICIO AUTORIZADA

- SUSPENSIÓN Y DEL PURGADOR Quite el fijador de suspensión sujetados a la parte posterior del enfriador quitando un (1) tornillo.
- Monte el fijador de suspensión y quite el purgador como se muestra en la Fig.2.
- NOTA: El fijador de suspensión DEBE de ser sostenido con seguridad. Coloque portadores de soporte de instalaciones fijas si la pared no proveerá un soporte adecuado.

IMPORTANTE:

- Se debe mantener una dimensión de 6-13/16 pulgadas (173mm) desde la pared hasta la línea central del purgador para que calce de forma adecuada.
- Ancle el suspensor de forma segura a la pared usando todos los cinco (5) agujeros de montaje de 5/16" de diámetro.
 3) Instale la válvula directa para el tubo de 3/8" de diámetro externo.

INSTALACIÓN DEL ENFRIADOR DE AGUA

- 4) Suspenda el enfriador en el fijador de suspensión. Asegúrese que el fijador de suspensión calce correctamente en las ranuras de la parte posterior del enfriador como se indica en la figura 2.
- Afloje los dos (2) tornillos que sostienen la parte inferior del panel en la parte inferior de la base (Utilice los pedacitos torx vendidos por separado). Quite el panel frontal y póngalo a un
- Conectar el tubo de entrada de agua. Ver la Nota 4 en las Instrucciones Generales
- Saque la tuerca deslizante y empaquetadura del colector e instálelos en la manguera de residous de la nevera, asegurándose que el extremo de la manquera encaje en el colector. Coloque la tuerca deslizante v la empaquetadura en el colector v apriete firmermente.Recomiende el refrigerador de la cerradura para emparedar usando 5/16" agujero de perno, (véase fig.2, "F").

PUESTA EN MARCHA

Ver también las Instrucciones Generales

presión de suministro varía mucho de esta valor, ajustar el tornillo usar el aquiero de acceso en el botón. El aiuste en sentido horario elvará el chorro y en sentido contrahorario lo bajará (inserte el destornillador). Para un ajuste mejor, el chorro debe chocar con el depósito aproximadamente a 6-1/2"(165mm) del borboteador.

LIMPIEZA

9) Limpiador Recomendo: Elkay's Butler Cleaner (Item LKSB16EA). Podrá usar agua tibia jabonosa o productos caseros de limpieza para limpiar el exterior con un paño limpio y suave. El uso de productos químicos, productos basados en el petróleo o abrasivos anulará la garantía.

INSTALLATION DU SIPHON ET DU SUPPORT DE SUSPENSION

- 1) Retirez le support de suspension à l'arrière du refroidisseur en enlevant une (1) vis.
- Installez le support et le siphon tel qu'indiqué à la fig. 2. NOTE: Le support de suspension DOIT être bien retenu en place. Aioutez des ferrures de fixation si le mur n'offre pas le soutien voulu.

IMPORTANT

- Pour avoir une bonne position, on doit garder une dimension de 6-13/16 po. (173mm) du mur à l'axe central du siphon
- Ancrez solidement le support au mur à l'aide des five (5) trous de fixation d'un diam. 5/16 po.
- Installez la soupape droite dans le tuyau de D.E. 3/8".

INSTALLATION DU REFROIDISSEUR

- 4) Installez le refroidisseur sur le support en vous assurant que ceux-ci sont bien installés dans les fentes à l'arrière du refroidisseur tel qu'indiqué à la figure 2.
- Dégagez les deux (2) vis retenant le panneau inférieur avant au bas de la base (Employez le peu Torx vendu séparément). Retirez le panneau avant et mettez-le de
- Connectez l'alimentation en eau. Voir note 4 des instructions générales.
- Retirez l'écrou coulissant et le joint du siphon et les installer sur la conduite de vidange de la fontaine en s'assurant que l'extrémité de la conduite de vidange s'ajuste dans le siphon. Assembler l'écrou coulissant et le joint sur le siphon et srrer fermement. Recommandez le refroidisseur d'attache pour murer utilisant 5/16"; trou de boulon, (voir le fig.2, "; F";).


MISE EN MARCHE


Voir aussi les Instructions Générales


La pression du jet est réglée en usine 3,1 et 3,4 bars. Si la pression d'alimentation varie fortement de cette valeur employer l'ouverture d'accès dans le boutonpoussoir. Un réglage dans le sens des aiguilles d'une montre relève le jet, et un réglage dans le sens contraire l'abaisse (insérez le tournevis). Pour un réglage optimum, le jet doit frapper le bassin à environ 165 mm du barboteur

NETTOYAGE


9) Recommandé : produit de nettoyage Stainless Butler Elkay (article LKSB16EA). De l'eau chaude savonneuse ou des produits de nettoyage domestiques doux peuvent être utilisés pour nettoyer l'extérieur avec un chiffon doux et propre. L'utilisation de produits chimiques forts, de produits de nettoyage abrasifs ou à base de pétrole annulera la garantie.







FILTER PARTS LIST (See Fig. 6)							
ITEM NO.	PART NO.	DESCRIPTION	DESCRIPCIÓN	DESCRIPTION			
1	51299C	Filter Assy-1,500 Gal.	Filtra Assy-1500 Gal.	Filtrez-Assy 1500 Gal.			
2	98926C	Kit-Filter Head Fittings, includes John Guest 3/8" elbow fitting	Kit-Filter Jefe de Inserción,incluye John Guest 3/8 "codo de montaje	Kit-tête de filtre Raccords, comprend John Guest 3/8 "raccord coudé			
3	0000000746	Assy-Filter & Bracket includes Fltr Head/Mtg Bkt/John Guest Fittings/Screws	Ensamblaje-filtro y soporte incluyeFltr Jefe / MTG Bkt / John GuestAccesorios / Tornillos	Assy-Filter & Support comprend Fltr Head / MTG Bkt / John Guest Raccords / Vis			



PARTS LIST/ LISTA DE PIEZAS/ LISTE DES PIÈCES							
ITEM NO.	PART NO.	DESCRIPTION	DESCRIPCIÓN	DESCRIPTION			
1	56305C	Gasket - Bubbler	Obturador - Borboteador	Joint statique - barboteur			
2	100806740570	Grommet - Compressor Mtg.	Arandela Aislante-Mtg del Compresor	Oeillet - surpresseur			
3	101516143550	Stud - Compressor Mtg.	Perno- Mtg del Compresor	Tige - surpresseur			
4	15009C	Nipple - Bubbler	Boquilla - Borboteador	Mamelon - Barboteur			
5	19037000	Clip - Compressor Mtg.	Brida - Compresor	Pince - Surpresseur			
6	30824C	Fan Blade	Aspa del Ventilador	Pale de Ventilateur			
7	31341C	Fan Motor	Motor del Ventilador	Moteur de Ventilateur			
8	35839C	Cold Control	Control del Frio	Commande d'eau froide			
9	28898C	Panel - Access	Panel - de Acceso	Panneau - d' accès			
10	35870C	Power Cord	Cable Eléctrico	Cordon d'alimentation			
*11	36322C	Compressor Serv. Pak	Paquete de Serv. del Compresor	Trousse d'entr. Supreeeur			
12	0000000238	Kit - Relay/OverLoad/Cover	Kit - Relay/sobrecarga/cubierta	Kit - Relais/surcharge/Cover			
13	27124C	Cover - Cold Control	Cubierta de Control del Frio	Couvercle de Commande d'eau froide			
14	50986C	Holder - Regulator	Sostenedor - Ragulador	Porte - Régleur			
15	45878C	Bubbler Assy.	Ensamblado del Borboteador	Ens. d' Barboteur			
16	56092C	Tubing - Poly (Cut To length)	Tuberla de polietileno (Corte a la longitud)	Tubes - Polyéthyléne (Couper à la longueur)			
17	15005C	Retaining Nut	Tuerca de Retención	Retenue écrou			
18	61313C	Regulator	Regulador	Régleur			
19	66703C	Drier	Secador	Déshydrateur			
20	66810C	Evaporator Assembly	Ensamblado del Evaporizador	Ens. d'évaporateur			
21	70002C	Screw - #10 x 1/2" Lg. HHSM	Tornillo - #10 x 1/2" Lg. HHSM	Vis - #10 x 1/2 Lg. HHSM			
22	111543043890	Nut - #6-32 Hex.	Tuerca - Maleficio #6-32	Écrou - Sortilège #6-32			
23	45768C	Drain Plug 1-1/2	Tapón De Desagüe 1-1/2	Bonde - 1-1/2			
24	75583C	Elbow - 5/16" x 1/4"	Codo - 5/16" x 1/4"	Coude - 5/16" x 1/4"			
25	28870C	Cabinet - Stainless Steel	Gabinete - Acero que no se Mancha	Cabinet - Acier Inoxydable			
26	28876C	Bracket - Fan Mounting	Soporte - montaje del ventilador	Parenthèse - support de ventilateur			
27	45662C	Button - Push	Botón	Bouton			
28	45738C	Sleeve - Push Button	Manguito pulsador	Manchon bouton poussoi			
29	75672C	Cap Screw	Tornillo de fijación	Vis de blocage			
30	56163C	Gasket - Drain	Obturador - Desagüe	Joint statique - vidange			
31	36282C	Wire - Fan Motor	Alambre - Motor de Ventilador	Fil - Moteur de Ventilateur			
32	28893C	Panel - Front Lower (NS)	Panel - Frente Inferior (NS)	Panneau - avant inférieur (NS)			
33	66762C	Condenser	Condensador	Condensateur			
34	28875C	Shroud Fan	Cubierta - Ventilador	Carénage - ventilateur			
35	40045C	Hex Nut	Tuerca exagonal	Hex. Écrou			
36	28878C	Bracket - Support	Soporte - Ayuda	Parenthèse - Appui			
37	28877C	Shelf - Evaporator Mounting	Estante - Montaje del Evaporador	Étagère - Support de Vaporisateur			
38	55996C	Strainer (See "General Instructions")	Filtro Bifurcado (Vea "Instrucciones Generales")	Grille (Voir "Directives Générales")			
39	45736C	Half Nut - Regulator	Tuerca Medio - Ragulador	Demi - écrou Régleur			
40	75739C	Screw - #10-24 x .50 Pinned Torx	Tornillo - #10-24 x .50 Pinned Torx	Vis - #10-24 x .50 Pinned Torx			
41	56087C	Extension - Push Button	Extensión - Botón	Prolongation - Bouton Poussoir			
42	56033C	Washer	Arandela	Rondelle			
43	66661C	Heat Exchanger	Intercambiador térmico	Echangeur Thermique			
44	45888C	Assy. Drain/Tailpipe	Ensamblado del Desagüe/tubo de escape	Ens. d' drain/tuyère			
NS	75520C	Torx Tool - T25	Torx Herramienia - T25	Torx Outil - T25			
NS	28874C	Hanger Bracket	El Paréntesis del gancho	Crochet de cintre			

PARTS LIST 220/240V - LISTA DE PIEZAS 220/240V - LISTE DES PIÈCES 220/240V

ITEM NO	PART NO	DESCRIPTION	DESCRIPCIÓN	DESCRIPTION
7	31395C	Fan Motor 220/240V	Motor De Abanico	Moteur Ventilateur
*11	1000002147	Compressor Serv. Pak (220V/50Hz)	Paquete de Serv. del Compresor (220V/50 Hz)	Trousse d'entr. supresseur (220V/50Hz)
	1000002146	Compressor Serv. Pak (220V/60Hz)	Paquete de Serv. del Compresor (220V/60Hz)	Trousse d'entr. supresseur (220V/60Hz)
12	98751C	Kit - Relay/OverLoad/Cover (50Hz)	Kit - Relay/sobrecarga/cubierta (50Hz)	Kit - Relais/surcharge/Cover (50Hz)
	98752C	Kit - Relay/OverLoad/Cover (60Hz)	Kit - Relay/sobrecarga/cubierta (60Hz)	Kit - Relais/surcharge/Cover (60Hz)
45	35827C	Power Cord	Cable Eléctrico	Cordon d'alimentation
46	35826C	Power Inlet	Entrada De Eléctrico	Entrée d'alimentation

*REPLACE WITH SAME COMPRESSOR USED IN ORIGINAL ASSEMBLY.

NOTE: All correspondence pertaining to any of the above water coolers or orders for repair parts MUST include Model No. and Serial No. of cooler, name and part number of replacement part.

*REEMPLACE CON EL MISMO COMPRESOR USADO EN EL ENSAMBLADO INICIAL.

NOTA: Toda la correspondencia relacionada con el enfriador de agua anterior o con una orden de reparación piezas DEBERÁ incluir el número de modelo y número de serie del enfriador, el nombre y número de pieza de la pieza de repuesto.

*REMPLACEZ AVEC LE MÊME SURPRESSEUR QUE CELUI UTILISÉ ORIGINALEMENT.

NOTE: Toute correspondance au sujet des refroidisseurs d'eau courante ou toute commande de pièce de rechange DOIT inclure le numéro de modèle et le numéro de série du refroidisseur ainsi que le nom et le numéro de pièce à remplacer.

PRINTED IN U.S.A. IMPRESO EN LOS E.E.U.U. IMPRIMÉ AUX É.-U.

REPAIR SERVICE INFORMATION TOLL FREE NUMBER 1.800.260.6640 NÚMERO GRATIS DE SERVICIO 1.800.260.6640 INFORMATIONS POUR LE SERVICE PAR NUMERO SANS FRAIS 1.800.260.6640

FOR PARTS, CONTACT YOUR LOCAL DISTRIBUTOR OR CALL 1.800.834.4816

PARA PIEZAS, CONTACTE A SU DISTRIBUIDOR LOCAL O LLAME AL 1.800.834.4816
POUR OBTENIR DES PIÈCES, CONTACTEZ VOTRE DISTRIBUTEUR LOCAL OU COMPOSEZ LE 1.800.834.4816

ELKAY MANUFACTURING COMPANY • 2222 CAMDEN COURT • OAK BROOK, IL 60523 • 630.574.8484